

# 充填 追尾タイプ



バケット移動ノンストップタイプ

バケットの移動に追尾し、定量充填

エアコックタイプ

充填量 充填時間タイマー、コック  
にて充填量調整

バンノー株式会社

〒 557-0063

大阪市西成区南津守6丁目2-21

TEL 06-6659-2231

FAX 06-6661-0761

アドレス [banno-pack@banno-pack.co.jp](mailto:banno-pack@banno-pack.co.jp)